



Pessatte

MANUTENÇÃO

19 LITROS



Lave com detergente neutro e o lado macio da bucha a cuba e enxague com água.



Retire o mexedor.



Usando os EPIs, luva, avental impermeável e óculos de segurança, molhe a ponta da bucha com hipoclorito.



Destrave a cuba, girando.



Passe hipoclorito em todas as partes que entram em contato com o suco.



Jogue água para retirar o que sobrou de suco.



Passe vaselina sólida nas bordas de encaixe da cuba.



Aperte o botão verde para retirar a água e o que sobrou de suco.



Passe vaselina sólida na ranhura da chupeta que sai o suco.



Com uma mão mantendo o botão verde apertado, retire a chupeta que sai o suco.



Nunca retire o pino superior do mexedor.



Lave com detergente neutro e o lado macio da bucha a parte interna da refresqueira e enxague com água.



Nunca mexa na regulagem da temperatura sem consultar a PESSATTE.